

# HONDA SERVICEPÅMINNELSE

2024 CR-V PHEV

A	Skifte av motorolje og oljefilter	0.4
B	Kontroller for- og bakkremser Kontroller styrestag, tannstang og mansjetter Kontroller hjuloppheng, støtdempere og fjærer Kontroller drivakselmansjetter Kontroller bremseslanger og -rør Kontroller alle væsknivåer og væsketilstander Kontroller avgassystem Kontroller drivstoffrør og tilslutninger Kontroller dekk for slitasje og skader Kontroller utløpsdato for TRK-flaske (midlertidig reparasjonssett) Prøvekjøring (støy, stabilitet, instrumentfunksjoner) Kontroller lykteinnstillinger Kontroller karosseri for korrosjon *1 Kontroller justering av parkeringsbrems Kontroller generatorrem	0.6
2	Skift støv- og pollenfilter *2	0.2
3	Skift av transmissjonsolje	0.4
4	Skift drivstoffilter *3	1.2
5	Skift kjølevæske	0.9
7	Skift bremsevæske	0.4
8	Skift luftfilter *4	0.2
9	Skift tennplugg	0.4

Under følgende forhold kreves vedlikehold for visse artikler uavhengig av multiinformasjonsskjermen.

\*1 Hvis punkt B vises innen det har gått ett år, skal korrosjonskontroll utføres hvert år.

\*2 Når du kjører først og fremst i urbane områder, som har høy konsentrasjon av sot i luften. Det samme gjelder under støvete forhold, eller når luftstrømmen fra oppvarming og kjølevæske/klimakontroll systemet blir for svakt, så skal filteret byttes hver 30 000. km eller hvert år.

\* 3 Det anbefales at du skifter drivstoffilter hver 130 000. km hvis du har mistanke om at drivstoffet du bruker, er forurenset av støv osv. fordi filteret kan bli tett tidligere.

\*4 Hvis du kjører under støvete forhold, skifter du ut hver 30 000. km.