

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

2022 HR-V e:HEV

	Left Hand Drive
A Skifte av motorolje og oljefilter	0.5
B Kontroller for- og bakbremseser Kontroller styrestag, tannstang og mansjetter Kontroller hjuloppheng, støtdempere og fjærer Kontroller drivakselmansjetter Kontroller bremseslanger og -rør Kontroller alle væskenivåer og væsketilstander Kontroller avgassystem Kontroller drivstoffrør og tilslutninger Kontroller utløpsdato for TRK-flaske (midlertidig reparasjonssett) Prøvekjøring (støy, stabilitet, instrumentfunksjoner) Kontroller lykteinnstillinger Kontroller karosseri for korrosjon *1 Kontroller dekk for slitasje og skader	0.6
2 Skift av støv- og pollen filter *2	0.1
3 Skift av transmissjonsolje	0.4
4 Skift drivstoffilter *3	1.7
5 Skift kjølevæske	0.6
7 Skift bremsevæske	0.4
8 Skift luftfilter *4 Skift tennplugger *5	0.5
9 Kontroller ventilspillerom *6	2.1

*1 Trekk fra 0,2 hvis symbolene A og B vises sammen, for å justere for duplisering.

Hvis punkt B vises innen det har gått ett år, skal korrosjonskontroll utføres hvert år.

*2 Når du kjører først og fremst i urbane områder, som har høy konsentrasjon av sot i luften. Det samme gjelder under støvete forhold, eller når luftstrømmen fra oppvarming og kjølevæske/klimakontroll systemet blir for svakt, så skal filteret byttes hver 20 000. km eller hvert år.

*3 Det anbefales at du skifter drivstoffilter hver 110 000. km hvis du har mistanke om at drivstoffet du bruker, er forurenset av støv osv. fordi filteret kan bli tett tidligere.

*4 Hvis du kjører under støvete forhold, skifter du ut hver 30 000. km.

*5 Hvis mer enn 10 % av kjøretiden er i over 130 km/t, må tennpluggene skiftes hver 40 000. km.

*6 Sensormetode

Juster ventilene under service etter 120 000 km hvis de lager støy.