

# HONDA SERVICEPÅMINNELSE

eNy:1

	Kontroller for- og bakbremsler	
	Kontroller styrestag, tannstang og mansjetter	
	Kontroller hjuloppheng, støtdempere og fjærer	
	Kontroller drivakselmansjetter	
	Kontroller bremseslanger og -rør	
B	Kontroller alle væsknivåer og væsketilstander	0.5
	Kontroller utløpsdato for TRK-flaske (midlertidig reparasjonssett)	
	Prøvekjøring (støy, stabilitet, instrumentfunksjoner)	
	Kontroller lykteinnstillinger	
	Kontroller karosseri for korrosjon *1	
	Kontroller justering av parkeringsbrems	
	Kontroller dekk for slitasje og skader	
	IPU (inkludert IPU-beskyttelse og deksel)	
2	Skift av støv- og pollen filter *2	0.2
3	Skift av transmissjonsolje	0.4
7	Skift bremsevæske	0.4

Under følgende forhold kreves vedlikehold for visse artikler uavhengig av multiinformasjonsskjermen.

\* 1 Hvis punkt B vises før det har gått ett år, må du kontrollere om bilen har korrosjon årlig.

\* 2 Når du hovedsakelig kjører i byområder som har høye konsentrasjoner av sot i luften, er under støvete forhold, eller når luftstrømmen fra varme- og kjølesystemet / klimaanlegget blir svak, skifter du ut filteret hver 20 000. km eller årlig.