

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

Jazz Hybrid

A	Skifte av motorolje og oljefilter	0.5
B	Kontroller for- og bakkremser Kontroller styrestag, tannstang og mansjetter Kontroller hjuloppheng, støtdempere og fjærer Kontroller drivakselmansjetter Kontroller bremseslanger og -rør Kontroller alle væsknivåer og væsketilstander Kontroller avgassystem Kontroller drivstoffrør og tilslutninger Kontroller utløpsdato for TRK-flaske (midlertidig reparasjonssett) Prøvekjøring (støy, stabilitet, instrumentfunksjoner) Kontroller lykteinnstillinger Kontroller karosseri for korrosjon *1 Kontroller justering av parkeringsbrems Kontroller dekk for slitasje og skader	0.7
2	Skift støv- og pollenfilter *2 Kontroller generatorrem	0.1
3	Skift av transmissjonsolje	0.4
4	Skift drivstoffilter *3	1.4
5	Skift kjølevæske	0.6
7	Skift bremsevæske	0.4
8	Skift luftfilter *4	0.1
9	Kontroller ventilspillerom *5	2.2

Under følgende forhold kreves vedlikehold for visse artikler uavhengig av multiinformasjonsskjermen.

* 1 Hvis punkt B vises før det har gått ett år, må du kontrollere om bilen har korrosjon årlig.

* 2 Når du hovedsakelig kjører i byområder som har høye konsentrasjoner av sot i luften, er under støvete forhold, eller når luftstrømmen fra varme- og kjølesystemet / klimaanlegget blir svak, skifter du ut filteret hver 20 000. km eller årlig.

* 3 Det anbefales at du skifter drivstoffilter hver 110 000. km hvis du har mistanke om at drivstoffet du bruker, er forurenset av støv osv. fordi filteret kan bli tett tidligere.

* 4 Hvis du kjører under støvete forhold, skifter du ut hver 30 000. km.

* 5 Sensormetode

Juster ventilene under service etter 120 000 km hvis de lager støy.