

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

Honda e

Honda e		
B	Kontroller for- og bakbremsar	0.6
	Kontroller styrestag, tannstang og mansjetter	
	Kontroller hjuloppheng, støtdempere og fjærer	
	Kontroller drivakselmansjetter	
	Kontroller bremseslanger og -rør	
	Kontroller alle væskesnivaer og væsketilstander	
	Kontroller utløpsdato for TRK-flaske (midlertidig reparasjonssett)	
	Prøvekjøring (støy, stabilitet, instrumentfunksjoner)	
	Kontroller lykteinnstillinger	
	Kontroller karosseri for korrosjon ^{*1}	
	Kontroller justering av parkeringsbrems	
	Kontroller dekk for slitasje og skader	
2	Skift av støv- og pollen filter ^{*2}	0.2
3	Skift av transmissjonsolje ^{*3}	0.4
7	Skift bremsevæske	0.4

Under følgende forhold kreves vedlikehold for visse artikler uavhengig av multiinformasjonsskjermen.

* 1 Hvis punkt B vises før det har gått ett år, må du kontrollere om bilen har korrosjon årlig.

* 2 Når du hovedsakelig kjører i byområder som har høye konsentrasjoner av sot i luften, er under støvete forhold, eller når luftstrømmen fra varme- og kjølesystemet / klimaanlegget blir svak, skifter du ut filteret hver 20 000. km eller årlig.

* 3 Kjøring i fjellområder ved svært lav/høy kjørehastighet fører til høyere girkassetemperaturer. Dette gjør det nødvendig å skifte girolje oftere enn anbefalt av servicevarselet. Hvis du kjører bilen regelmessig under disse forholdene, må du skifte giroljen hver 50 000. km.