

Utstyrt til fremtiden
med all den kapasiteten
du trenger

CR-V
HYBRID



HONDA



Trekker lasset

når du skal flytte møbler, kjøre hageavfall eller hente juletre

Med HONDA CR-V hybrid kombinerer du en klimavennlig løsning med fantastiske kjøreegenskaper, og akkurat den trekraften du har bruk for.

Få oversikt over trekkapasitet og lasteksempler på de neste sidene.



Kjør med opp til 750 kg totalt

Du kan bruke mange forskjellige typer trailere til din Honda CR-V HYBRID. Her kan du se eksempler på trailertyper, og hvor mye last du kan kjøre med.



Tilhenger	Maks. totalvekt	Maks. lasteevne	Dimensjoner utvendige mål (LxB cm)
Brenderup PWC10750UBRAX	750 kg	630 kg	416x158 cm
Brenderup 7260UD750	750 kg	375 kg	378x174 cm
Brenderup 1205SUB750	750 kg	620 kg	299x159 cm
Brenderup 4260SUB750	750 kg	510 kg	410x149 cm
Brenderup MC750U	750 kg	618 kg	284x153 cm

Velg mellom



Avtagbart hengerfeste

Hvis du ikke vil gå på kompromiss med bilens utseende.



Fastmontert hengerfeste

For deg som bruker festet ofte til stort og smått.



Svingbart hengerfeste

Enkel og praktisk måte å gjøre bilen klar til å trekke.

Her er et eksempel på hvor mye du kan transportere

Din HONDA CR-V HYBRID oppfyller de behovene du har for å transportere ting i hverdagen.



Type	Vekt	Dimensjoner
IKEA sofa 'Landskrona'	64	93x52x210
IKEA spisebord 'Stornäs'	71	107x11x114
IKEA stoler 'Henriksdal' 6 stk.	34	49x11x108
IKEA mediemøbel 'Bestå'	55	42x15x183
Samsung 65" TV	25	150x95x40
Maling, 10 liter	10	50x50x50
Impregnert tre	105	45x145x200
Komfyr	60	90x60x60
Totalt	424	

Den maksimale belastningskapasiteten er i gjennomsnitt 551 kg.